




---

# Manual de Instalación

# Sistema de

# Retención

# EcoTank





Enero 2026



3A Cerrada de la 23 sur #4501 Col. Granjas Atoyac Puebla, Pue.  
② 222 852 6127 | 222 230 5393 | termoplus@termoplus.mx

**iCOTIZAR AHORA!**

## Principales Componentes del Módulo EcoTank




## Armado de Módulos

Montaje de módulos individuales EcoTank con 6 placas pequeñas.

### Pasos Generales


#### 01 Primer Paso

Ensamble la placa pequeña en los orificios de la placa grande.




#### 02 Segundo paso

Coloque las placas pequeñas en los siguientes orificios de la placa grande.




#### 03 Tercer paso

Coloque y alinee la segunda placa grande sobre las placas pequeñas.




#### 04 Cuarto paso

Gire el módulo de manera que las placas grandes estén ahora a los lados y la parte superior e inferior estén abiertas.



#### 05 Quinto paso

Ensamble una placa grande con ayuda del martillo de goma en las placas pequeñas verticales.



#### 06 Sexto paso

Voltee el módulo. Ensamble nuevamente la segunda placa grande con las placas pequeñas verticales. Use un martillo de goma para golpear la placa grande y colocarla en su lugar.




## Armado de Torres

Conjunto de módulos múltiples – El sistema EcoTank puede apilarse simultáneamente hasta un máximo de **5 módulos**.


### 01 Primer Paso

Repetimos los seis pasos del armado para cada módulo, solamente **omitiendo** la placa grande inferior del segundo módulo en adelante hasta contar con el número de módulos deseado para realizar el apilado.



### 02 Segundo paso

Alineamos el módulo sin la placa inferior grande, colocándolo sobre el módulo completo, tal como se muestra en la imagen siguiente.



### 03 Tercer paso

Repetimos el mismo procedimiento hasta apilar un máximo de 5 módulos.



Torre de dos módulos

Nota: se colocan clips (cinchos) entre las torres para asegurar la unión.

